# GD-55R-80,GD-56R-80 GD-91R-80

GD-55R、56R、91R 型热水器水用减压阀,具有逆流防止、负压作动、压力平衡、自动回归式排水栓、内置过滤器等功能,主要可用于温水热交换器(电热水器等)。

### ■特点

- 1. 采用压力平衡结构
- 2. 可垂直或水平方向配管
- 3. 排水栓的操作方式为按钮式,且无需手动可自动回归原位。
- 由于 GD-91R 的二次侧连接方式为平行螺纹型,故可通过盖型螺母简单安装。
- 5. 阀体及膜片采用耐氯性合成橡胶。



#### ■钡格

- / / II	
适用流体	冷水和热水
一次压力	100-750 kPa
标准设定压力	80±6 kPa
阀体	青铜
膜片	耐热耐水的合成橡胶
阀瓣・止回阀	耐热耐水的合成橡胶
过滤器	滤网:不锈钢 框架:合成树脂
过滤器目数	60 目
最高温度	60°C
连接方式	GD-55R ⋅ 56R : JIS Rc 3/4 GD-91R : JIS G 3/4
安装方向	水平・垂直


- \* 可提供通过 JIS 认证的标准设定压力为 65 kPa 的 GD-55R-65、GD-56R-65。
- \* 可提供标准设定压力为 30-200 kPa 的 GD-55R 和 GD-56R。

### ■性能表


— 12110-74		
开放流量	30 L/min 以上	
止回阀结构的关闭压力	3 kPa 以下	
负压作动结构的作动压力	打开:-55 kPa 以下 关闭:50 kPa 以上	

\* 开放流量是, 当一次压力保持在 100 kPa 时, 开放二次侧时的流量。


## ■尺寸 (mm) 和重量 (kg)



# 压力特性图表



# 流量特性图表



## ■水用减压阀的安装及注意事项

- 1. 安装减压阀前请清洗管道内部, 除去异物。
- 2. 供水开始时, 由负压作动结构可能产生漏水现象, 请安装软管接头引向排水沟。
- 3. 水平配管时, 为了排水时减少残留水量, 根据产品标签请横向安装。